D-Link®

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

GUIA DE INSTALAÇÃO

CONTEÚDOS DE EMBALAGEM



HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

ADAPTADOR DE CORRENTE
ADAPTADOR

CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGUE A CÂMARA AO SEU ROUTER DURANTE A CONFIGURAÇÃO

CD DE INSTALAÇÃO
INCLUI O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO e MANUAIS TÉCNICOS

Se faltar algum destes itens na embalagem, contacte o seu revendedor.

PORTUGUÊS

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ou Mac com OS X 10.6 ou superior
- PC com 1,3 GHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou versões superiores
- Rede ligada por Ethernet 10/100 existente ou rede sem fios 802.11ac/n/g/b

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

UTILIZADOR WINDOWS

Passo 1:
Retire cuidadosamente a proteção de borracha na parte traseira do DCS-2330L, e utilize o cabo Ethernet incluído para ligar o DCS-2330L à sua rede.

Passo 2:
Ligue a fonte de alimentação externa à DCS-2330L e ligue-a também à tomada de parede ou ficha tripla. A alimentação é confirmada quando o LED do Indicador de Alimentação se acende a verde.

Passo 3:
Insira o CD de controladores da DCS-2330L na unidade de CD-ROM. Se a função de arranque automático do CD não iniciar automaticamente no seu computador, vá para Iniciar > Executar. Na caixa de execução digite D:\autorun.exe (onde D: representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e clique em OK. Quando aparecer o ecrã de arranque automático, clique em **Configurar a sua Câmara Cloud** e siga as instruções no ecrã.


mydlink
DCS-2330L Setup Wizard
Set up your Cloud Camera
Click here for an easy step-by-step wizard that guides you through installation.
You can set up your camera to use mydlink Cloud service, or you can choose to have the camera run independently.
*Zero Configuration is recommended if you have a registered Cloud Router with mydlink.
Install D-ViewCam
D-ViewCam is a highly versatile application for creating a multi-camera local surveillance system for your home or office.
Exit
Camera User Manual
Quick Installation Guide
D-View Cam Manual
Adobe Reader

Passo 4:
Após a configuração do seu DCS-2330L, pode retirar o cabo Ethernet e voltar a colocar cuidadosamente a proteção de borracha.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

UTILIZADORES MAC

Insira o CD de Instalação na unidade de CD do seu computador. No ambiente de trabalho, abra a unidade de CD e clique duas vezes no ficheiro **SetupWizard**.

SetupWizard

Após cerca de 20-30 segundos, abrir-se-á o Assistente de Configuração que o orientará passo a passo no processo de instalação, desde a ligação do seu equipamento até à configuração da sua câmara e ao registo da sua conta mydlink.

mydlink
DCS-2330L Setup Wizard
Set up your Cloud Camera
Click here for an easy step-by-step wizard that guides you through installation.
You can set up your camera to use mydlink Cloud service, or you can choose to have the camera run independently.
*Zero Configuration is recommended if you have a registered Cloud Router with mydlink.
Install D-ViewCam
D-ViewCam is a highly versatile application for creating a multi-camera local surveillance system for your home or office.
Exit
Camera User Manual
Quick Installation Guide
D-View Cam Manual
Adobe Reader

Nota: o portal mydlink requer que o Java™ esteja a funcionar corretamente. Para mais indicações, consulte as páginas das FAQ mydlink em **https://eu.mydlink.com/faq/mydlink**

CONFIGURAÇÃO WPS

Como alternativa, pode criar uma ligação WPS se o seu router ou ponto de acesso forem compatíveis com WPS. Para criar uma ligação WPS:

Etapa 1:
Pressione e mantenha pressionado o botão WPS na parte lateral da câmara durante três segundos. O LED de estado do WPS por cima do botão começará a piscar.

Etapa 2:
Pressione o botão WPS no seu router sem fios ou ponto de acesso durante 60 segundos. Em alguns routers, poderá ser necessário aceder à interface web e clicar num botão apresentado no ecrã para activar a função WPS. Se não tiver a certeza de onde se encontra o botão WPS no seu router ou ponto de acesso, consulte o manual do utilizador do seu router.

O DCS-2330L criará automaticamente uma ligação sem fios ao seu router. Durante a ligação, o LED verde piscará e a sua câmara reiniciará.

PORTAL mydlink

Após registar a sua câmara DCS-2330L com uma conta mydlink no Assistente de Instalação da Câmara, poderá aceder remotamente à sua câmara a partir do sítio da Internet www.mydlink.com. Após iniciar sessão na sua conta mydlink, verá um ecrã semelhante ao que se segue:

Etapa 1:
Abra o Internet Explorer e vá para **http://www.mydlink.com**, em seguida, inicie sessão em mydlink.

Etapa 2:
Seleccione a sua câmara a partir da lista de dispositivos e aparecerá o Live View da sua câmara.



PORTUGUÊS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: http://dlink.com
Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com

Ver. 1.00(EU) 2014/03/03 RMN0101120